

HASE iQ

de	Wlan-Konfiguration.....	2
fr	Installation WiFi.....	3
it	Configurazione del Wi-Fi.....	4
en	WiFi Configuration.....	5
nl	WIFI-Instelling.....	6




HASE iQ WLAN-KONFIGURATION

A Vorbereitung


Legen Sie WLAN-Name und Passwort Ihres Routers bereit. Schalten Sie die mobilen Daten des Mobilgerätes (Smartphone/Tablet) aus, mit dem Sie den Ofen verbinden möchten.

B Browserfähiges Mobilgerät verbinden



Schalten Sie den Ofen ein **1**: iQ Betriebsleuchte **3** blinkt. Drücken Sie den WLAN-Knopf **2**: iQ Betriebsleuchte **3** blinkt schneller.

B



Rufen Sie die verfügbaren WLAN-Verbindungen Ihres Mobilgerätes auf:

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Signal Ihres Ofens:

1 Name Ihres Ofens: HASE-71234567*.


*Der Name Ihres Ofens setzt sich aus HASE und der Seriennummer Ihres Kaminofens zusammen.

Es erscheint **2** Keine Internetverbindung.

C WLAN-Daten eingeben:




Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie folgende URL in den Browser ein:
<http://192.168.44.55/>



Geben Sie Ihre WLAN-Daten ein. Achten Sie bei der Eingabe von WLAN Name und Passwort auf die exakte Schreibweise.

⚠ ACHTUNG! Auch bei falscher Eingabe werden Ihre Daten „erfolgreich“ gespeichert.



Bei richtiger Eingabe Ihrer Daten leuchtet die iQ Betriebsleuchte nach ca. 1 Minute durchgehend.

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät erneut mit Ihrem WLAN-Netzwerk. Ihr Kaminofen ist jetzt bereit für die iQ App.

HASE iQ INSTALLATION WIFI

A Préparation

Préparez le nom et le mot de passe Wifi de votre routeur.
Désactivez les données mobiles de l'appareil mobile (smart phone/tablette) auquel vous souhaitez connecter le poêle.

B Connecter un appareil mobile compatible avec un navigateur




Fig. 1

Allumez le poêle ❶ : Le voyant iQ ❸ clignote
Appuyez sur le bouton Wifi ❷ : Le voyant iQ ❸ clignote plus vite

B





Fig. 2

Consultez les connexions Wifi disponibles sur votre appareil mobile :
Connectez votre appareil mobile au signal de votre poêle :
❶ Nom de votre poêle : HASE-71234567* .

*Le nom de votre poêle est composé de HASE et du numéro de série de votre poêle.

Aucune connexion Internet n'apparaît ❷ .

C Saisir les données du réseau Wifi :



Scannez le code QR ou entrez l'URL suivante dans votre navigateur : <http://192.168.44.55/>



Fig. 3

Entrez vos données Wifi.
Lors de la saisie du nom et du mot de passe Wifi, veillez à l'orthographe exacte.

⚠ ATTENTION! Même en cas de saisie erronée, vos données seront enregistrées « avec succès ».



Fig. 4

Si vos données sont correctement saisies, le voyant de fonctionnement iQ s'allume en continu au bout d'environ 1 minute.


Connectez à nouveau votre appareil mobile à votre réseau Wifi.
Votre poêle est maintenant prêt pour l'application iQ.

HASE iQ CONFIGURAZIONE DEL WI-FI

A Preparazione


Preparate il nome e la password della Wi-Fi del vostro router. Disattivare i dati mobili del dispositivo mobile (smartphone/tablet) a cui si desidera collegare la stufa.

B Collegare il dispositivo mobile abilitato al browser



Accendere la stufa **1**: La luce di funzionamento dell'iQ lampeggia **3**
Premete il tasto Wi-Fi **2**: La spia di funzionamento iQ lampeggia più velocemente **3**

B



Richiamare le connessioni Wi-Fi disponibili del dispositivo mobile:


Collegare il dispositivo mobile al segnale della stufa:

1 Nome della stufa: HASE-71234567*.


*Il nome della stufa è composto da HASE e dal numero di serie della stufa.

Appare l'assenza **2** non c'è connessione a Internet.

C Immettere i dati Wi-Fi:



Scansionare il codice QR
o inserire il seguente URL nel browser:
<http://192.168.44.55/>



Immettere i dati Wi-Fi.

Quando si inseriscono il nome e la password della Wi-Fi, prestare attenzione all'ortografia esatta.



ATTENZIONE! Anche se si inseriscono dati sbagliati, i dati vengono salvati „con successo“.



Se i dati sono stati inseriti correttamente, dopo circa 1 minuto la spia di funzionamento dell'iQ si accende in modo continuo.

Ricollegare il dispositivo mobile alla rete Wi-Fi.

La stufa è pronta per l'applicazione iQ.

HASE iQ WIFI CONFIGURATION

A Preparation

Have the WiFi name and password of your router ready.
Turn off the mobile data of the mobile device (smart phone/ tablet) you want to connect the stove to.

B Connect a browser-enabled mobile device




Fig. 1

Switch on the oven **1** : iQ light **3** flashes
Press the WiFi button **2** : iQ status light **3**
flashes faster

B




Fig. 2

Call up the available WiFi connections of your mobile device:
Connect your mobile device to the signal of your stove:
1 Name of your stove: HASE-71234567*.

*The name of your stove is composed of HASE and the serial number of your stove.

It appears **2** No Internet Connection.

C Entering WiFi data:



Scan the QR code or
enter the following URL in the browser:
<http://192.168.44.55/>




Fig. 3

Enter your WiFi data.
When entering the WiFi name and password, pay attention to
the exact spelling.

CAUTION! Even if you enter the wrong data, your data will
be saved „successfully“:




Fig. 4

If you have entered your data correctly, the iQ status light will
light up continuously after approx. 1 minute.
Reconnect your mobile device to your WiFi network.
Your stove is now ready for the iQ App.

HASE iQ WIFI-INSTELLING

A Voorbereiding


Houd de WiFi-naam en het wachtwoord van uw router bij de hand. Schakel de mobiele gegevens uit van het mobiele apparaat (smartphone/tablet) waarmee u de kachel wilt verbinden.

B Mobiel apparaat met browser aansluiten



Zet de kachel aan **1**: Het iQ statuslampje **3** knippert
Druk op de WiFi-knop **2**: iQ statuslampje **3** knippert sneller

B




Ga op uw mobiele apparaat naar Instellingen
-> Wifi verbindingen
Selecteer op uw mobiele apparaat het Wifi signaal van uw kachel:
1 Naam van uw kachel: HASE-71234567*.

*De naam van uw kachel bestaat uit HASE en het serienummer van uw kachel.

Er verschijnt **Geen internetverbinding** **2**.

C WiFi-gegevens invoeren:



Scan de QR-code
of voer de volgende URL in de browser in:
<http://192.168.44.55/>



Voer uw WiFi-gegevens in.
Let bij het invoeren van de WiFi-naam en het wachtwoord op de exacte spelling.

! LET OP! Ook als u de verkeerde gegevens invoert, worden uw gegevens „succesvol“ opgeslagen.



Als u uw gegevens correct hebt ingevoerd, gaat het iQ-statuslampje na ongeveer 1 minuut continu branden.
Verbind uw mobiele apparaat opnieuw met uw WiFi-netwerk.
Uw kachel is nu klaar voor de iQ App.

